


130x190mm

RADIATORE AD OLIO RA 2809



MANUALE

DCG DCG DCG DCG DCG DCG

USO DEL TERMOSTATO E DEGLI INTERRUTTORI

- Il termostato serve a regolare la temperatura della stanza. Per aumentare il calore, girate la manopola in senso orario; per diminuirlo, giratela in senso antiorario.
- Accendete il termostato in una delle regolazioni seguenti:
 - Premete il primo interruttore (I) 800 W.
 - Premete il secondo interruttore (II) 1200 W.
 - Premete entrambi gli interruttori (I) 800 W e (II) 1200 W, che insieme danno una potenza di 2000 W.
- Note questo termostato è pieno di olio e si raffredda lentamente dopo essere stato spento. Lasciatelo raffreddare prima di spostarlo aiutandovi con l'apposita maniglia.
- L'interruttore attivo si illumina.
- Per aumentare la temperatura, girate il termostato in senso orario.
- Per diminuire la temperatura, girate il termostato in senso antiorario.
- Non coprite il termostato mentre è in funzione, poiché potrebbero verificarsi incendi.
- Una volta che avete terminato di usare il termostato, portate gli interruttori e il termostato sotto °C e staccate la spina.

PULIZIA DEL TERMOSIFONE A OLIO

- Staccate sempre la spina prima di pulire il termosifone.
 - Pulite la parte esterna con un panno umido e successivamente con uno asciutto.
 - NON usate cerri o fusti, poiché potrebbero reagire e provocare lo scorrimento del termostato.
- CONSERVAZIONE DEL TERMOSIFONE A OLIO**
- Non buttate la scatola, in modo da poter conservare il termosifone fuori stagione.
 - Pulite l'apparecchio seguendo le istruzioni sopravvenute.
 - Rimunrete le ruote alla base.
 - Mettete il termostato e le ruote nella scatola originale e conservate il tutto in luogo fresco e asciutto.
 - Se decidete di conservare il termostato montato, assicurate che sia coperto e protetto dalla polvere.

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC.

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negativi per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui È composto al fine di ottenere un importante risparmio di risorse.

Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto È riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato:



INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il nostro Termostato a olio. Ogni apparecchio è stato prodotto per garantire sicurezza e affidabilità. Prima del primo utilizzo, leggete attentamente le istruzioni e conservatele per successive consultazioni.

MONTAGGIO

Togliete il termostato e tutti gli accessori dalla scatola.

- Metetelo a testa in giù.
- Collocate la base con le ruote tra le alette esterne.
- Collegate al termostato usando i bulloni a U e i dadi galleggianti forniti.
- Avvitate i dadi.
- Raddrizzate il termostato.



DESCRIZIONE DELLE PARTI



- A - Interruttore
- B - Termostato
- C - Manico
- D - Alette riempite d'olio
- E - Ruote girevoli
- F - Filo di alimentazione

FUNZIONAMENTO DEL TERMOSIFONE A OLIO

Posizionate il termostato sul pavimento ad almeno 90 cm di distanza dalle pareti o da qualsiasi altro oggetto, come per esempio mobili, tende o piante.

Assicuratevi che l'alimentazione di corrente corrisponda a quella indicata sull'etichetta.

Lasciate l'interruttore su "OFF", inserite la spina nella presa di corrente.

GARANZIA

Per l'apparecchio da noi messo in commercio ci assumiamo una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto (scorrendo) solo per la parte motrice.

Per la garanzia È sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza questo scontrino non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una riparazione gratuita.

Nel caso si risorga alla garanzia, restituire al rivenditore l'apparecchio completo in ogni sua parte, nel imballaggio originale e senza danni.

Le riparazioni di pezzi di ricambio esclusi il legamento (corsetti, ganci impagliati, cinghie di trasmissione, levigamenti di ricambi, specchietti di ricambi, lame di seghe, ecc.) come anche operazioni di pulizia e manutenzione e la sostituzione di pezzi soggetti a logorio non rientrano nella garanzia e quindi sono a pagamento!

La garanzia perde la sua validità se l'apparecchio È sommerso all'intervento di fuoco.

DOPPO LA GARANZIA

Quando la garanzia È scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da un negozio od un servizio specializzato, contro pagamento.



DCG SRL - VIA GARBALLO 60 - 20081 BRUGHERIO MB

MADE IN CHINA